

greenTalk

Konfiguration auf einer AVM FRITZ!Box




Zugriff auf die FRITZ!Box 1

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per LAN-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein. Die FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand bereits durch ein Kennwort geschützt. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite im Feld «FRITZ!BOX-Password» Ihrer FRITZ!Box. Falls Sie dieses Kennwort nicht geändert haben, können Sie damit auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zugreifen.

greenTalk konfigurieren 2

2.1 Neue Rufnummer hinzufügen

Navigieren Sie auf der linken Seite zu Telefonie 1 > Eigene Rufnummern 2 und klicken Sie anschliessend auf «Neue Rufnummer» 3.





2.2 Rufnummer eintragen


Tragen Sie die SIP Daten (greenTalk Zugangsdaten) ein und passen Sie die Einstellung wie im Bild unten an. Die SIP Daten finden Sie in Ihrem my.green Kundenportal unter der Rubrik «Telefonie».

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*			
Ihre Rufnummer	Ihre Rufnummer	×	1
*Rufnummer für die Anmeldung Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen. *Interne Rufnummer in der FRITZ!Box Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.			
Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.			
Zugangsdaten			
Benutzername	SIP Benutzername		2
Kennwort	SIP Kennwort		3
Registrar	sip.green.ch		4
Proxy-Server			
Weitere Einstellungen			
DTMF-Übertragung	Automatisch		v
Rufnummer für die Anmeldung verwenden			
Anmeldung immer über eine Internetverbindung			
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.			
☑ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen			
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:			
Ortsvorwahl			
Weiter Abbrechen 1 Rufnummer mit Vorwahl und ohne Abstand eintragen			


- SIP Benutzername (14-stellige Zahl mit Punkt)
 SIP Kennwort (12-stellig aus Buchstaben und Zahlen)
 Standardwert «sip.green.ch» eintragen
- 5. Häkchen setzen
- 6. Anschliessend auf «Weiter» klicken



2.3 Rufnummer speichern



2.4 Rufnummer prüfen




Ihre FRITZ!Box speichert nun die Anmeldedaten Ihrer Rufnummer und überprüft die Verbindung. Sollte die Prüfung fehlschlagen, überprüfen Sie die Einstellungen gemäss Kapitel **2.2 Rufnummer eintragen** und kontrollieren Sie Ihre Internetverbindung.



2.5 Rufnummer einem Telefongerät zuweisen

Standardmässig reagieren Ihre angeschlossenen Telefone auf alle eingerichteten Rufnummern und verwenden für ausgehende Telefonate die zuerst eingerichtete Rufnummer. Unter dem Menü **Telefonie → Telefoniegeräte** können Sie mittels Klick auf das Bearbeiten-Symbol das Verhalten der jeweiligen Telefoniegeräte umstellen.



Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr Hotline 056 460 23 23

